


## CENTERLINE® 2500 马达控制中心 IP54 密封说明

仅适用于 IP54 级结构

### 步骤

1. 去掉嵌缝（胶质）密封接头管。从距离末端 3 mm (1/8") 的首个刻痕位置切出喷胶嘴。
2. 辨清嵌缝胶管的使用方向。在固定马达控制中心侧板的外边周围加注 3 mm (1/8") 宽的嵌缝胶质。请参阅图 1。

图 1 嵌缝的正确使用



Allen-Bradley、CENTERLINE、CENTERLINE 2500 与 Rockwell Automation 是罗克韦尔自动化公司 (Rockwell Automation, Inc.) 的商标。

不属于罗克韦尔自动化公司的商标是分别各自公司的财产。

[www.rockwellautomation.com](http://www.rockwellautomation.com)

---

### **Power, Control and Information Solutions Headquarters**

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

出版物 2500-IN003A-ZH-P—8 月 2007

代替出版物 2100-IN049A-ZH-P - 2001 年 5 月

Copyright © 2007 Rockwell Automation, Inc. 保留所有权利美国印刷